



Габаритно-присоединительные размеры DRV



DRV	A	B	G1	H	I	R	H2	I2	N2	R2	Z	K _н
025/030	54	—	63	40	30	—	—	—	22,5	—	100	—
030/040	80	55	78	50	40	71,5	40	30	29	57	122	3,5
030/050	80	55	92	60	50	84	40	30	29	57	132	4,7
030/063	80	55	112	72	63	102	40	30	29	57	145	7,4
040/050	100	70	92	60	50	84	50	40	36,5	71,5	140,5	5,8
040/063	100	70	112	72	63	102	50	40	36,5	71,5	156,5	8,5
040/075	100	70	120	86	75	119	50	40	36,5	71,5	167,5	11,3
040/090	100	70	140	103	90	135	50	40	36,5	71,5	184,5	15,3
050/075	120	80	120	86	75	119	60	50	43,5	84	188	12,5
050/090	120	80	140	103	90	135	60	50	43,5	84	205	16,5
050/110	120	80	155	127,5	110	167,5	60	50	43,5	84	226	38,5
063/075	144	95	120	86	75	119	72	63	53	102	188	15,2
063/090	144	95	140	103	90	135	72	63	53	102	205	19,2
063/110	144	95	160	127,5	110	167,5	72	63	53	102	225	41,2
063/130	144	95	170	147,5	130	187,5	72	63	53	102	245	54,2
063/150	144	95	200	170	150	230	72	63	53	102	275	90,2



DRV	030/040	030/050	030/063	040/075	040/090	050/090	050/110	063/110	063/130	063/150
B1	54	—	63	40	30	—	—	—	22,5	—
D1	80	55	78	50	40	71,5	40	30	29	57
G2	80	55	92	60	50	84	40	30	29	57
I	80	55	112	72	63	102	40	30	29	57
b1	100	70	92	60	50	84	50	40	36,5	71,5
f1	100	70	112	72	63	102	50	40	36,5	71,5
T1	100	70	120	86	75	119	50	40	36,5	71,5